


ANCIENNES PLAQUES INITIA supprimées de l'offre, livrables jusqu'au 30/06/2008

Anciennes
plaques
Initia



**Finitions supprimées de l'offre,
livrables jusqu'au 30/06/2008**

Plaque simple

Plaque double
verticale
entraxe 57 mm

Plaque double
verticale
entraxe 71 mm

Plaque double
horizontale
entraxe 71 mm

Plaque triple
verticale
entraxe 57 mm

Plaque triple
verticale
entraxe 71 mm

Plaque triple
horizontale
entraxe 71 mm

PLAQUES – "Plastique nacré" associer avec les manettes et enjoliveurs Lumière

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SILVER | 69806 | 69826 | 69836 | 69846 | 69866 | 69876 | 69886 |
| GOLD | 69807 | 69827 | 69837 | 69847 | 69867 | 69877 | 69887 |
| BLEU | 69808 | 69828 | 69838 | 69848 | 69868 | 69878 | 69888 |
| VERT Photoluminescent | 69809 | 69829 | 69839 | 69849 | 69869 | 69879 | 69889 |

PLAQUES – "Métal nacré" associer avec les manettes et enjoliveurs Lumière

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ARGENT | 69707 | 69727 | 69637 | 69747 | 69767 | 69677 | 69787 |
| OR | 69709 | 69729 | 69639 | 69749 | 69769 | 69679 | 69789 |
| BLEU | 69715 | 69735 | 69645 | 69755 | 69775 | 69685 | 69795 |
| VERT | 69716 | 69736 | 69646 | 69756 | 69776 | 69686 | 69796 |

PLAQUES – "Vernis coloré" associer avec les manettes et enjoliveurs Ecrû

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ECARLATE | 69701 | 69721 | 69611 | 69741 | 69761 | 69651 | 69781 |
| POURPRE | 69702 | 69722 | 69612 | 69742 | 69762 | 69652 | 69782 |
| COBALT | 69705 | 69725 | 69615 | 69745 | 69765 | 69655 | 69785 |
| SAPIN | 69706 | 69726 | 69616 | 69746 | 69766 | 69656 | 69786 |

PLAQUES – "Métal galvanisé" associer avec les manettes et enjoliveurs Ecrû

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OR ROSE SATIN | 69712 | 69732 | 69852 | 69752 | 69772 | 69892 | 69792 |
| NICKEL SATIN | 69713 | 69733 | 69843 | 69753 | 69773 | 69883 | 69793 |

PLAQUES – "Bois" associer avec les manettes et enjoliveurs Ecrû

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MERISIER | 69700 | 69720 | 69610 | 69740 | 69760 | 69650 | 69780 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

PLAQUES – "Pierre" associer avec les manettes et enjoliveurs Ecrû

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HAVANE | 69708 | 69728 | 69638 | 69748 | 69768 | 69678 | 69788 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Montage simple pour plaquage parfait

Un **montage simple** sans vis des manettes pour vous faciliter la pose des commandes d'éclairage INITIA.


Un **plaquage parfait** des commandes sur le mur grâce au système de rattrapage des irrégularités du mur et de la boîte intégré sur la manette.




1. Séparer la manette du support manette



2. Clipser le support manette dans la plaque Initia



3. Clipser l'ensemble plaque + support manette sur le mécanisme. Attention de bien clipser le support manette (partie noire) sur le mécanisme en appuyant fermement dessus avec vos pouces.



4. Clipser la manette sur l'ensemble plaque + support manette

Démontage aisé pour produit préservé

Un **démontage simple et rapide** sans vis à démonter.

Un **produit préservé** par un démontage propre et sans marques.



Insérer la pointe du tournevis dans l'encoche de démontage (une sur chaque côté de la plaque). Tirer vers vous d'un seul coup bref... L'ensemble plaque + manette se déclipse. Attention de placer la main ne tenant pas le tournevis sous la plaque pour en retenir la chute sur le sol.